

## Accessoires en toebehoren

2119910012	SEP CHB12 ledige groepenverdeler 1 rij (compleet)	8718959002731
2119910024	SEP CHB24 ledige groepenverdeler 2 rij (compleet)	8718959002748
2119910036	SEP CHB36 ledige groepenverdeler 3 rij (compleet)	8718959002755
2119910100	SEP CHB verhoogde buisvoer	8718959002762
2119910101	SEP CHB Groepenkast toebehoren	8718959002779
2119910102	SEP CHB Afdekstrook 12mod. zwart (SET 10stk)	8718959002786
2119910103	SEP CHB Aftakblokken (SET 10stk)	8718959002793
2119910104	SEP CHB aardrail (SET 10stk)	8718959002809
2119910105	SEP CHB Groepenverklarings sticker vel (SET 10stk)	8718959002816
2119910106	SEP CHB Koppelplaat kast-kast (SET 10stk)	8718959002823
2119910201	SEP CHB STI invoerplaat (SET 10stk)	8718959002830
2119910202	SEP CHB BPL blinde invoerplaat (SET 10stk)	8718959002847
2119910203	SEP CHB TPL buisvoerplaat (SET 5stk)	8718959002854
2119910210	SEP CHB transparant deur	8718959008825
2119806001	SEP Standaard 6mm <sup>2</sup> 25cm BL 70graden	8718959002717
2119806002	SEP Standaard 6mm <sup>2</sup> 25cm BR 70 graden	8718959002724




SEP KWH meters, hoofdschakelaars, installatieautomaten, aardlekschakelaars, aardlekautomaten, WCD, beltrafo's etc.




**GACIA** **SEP**<sup>®</sup>  
**EUROPE**


# AANDACHTSPUNTEN VOOR HET AANSLUITEN EN INBEDRIJFSTELLEN VAN EEN GROEPENKAST



CHB12 1 rij - 12 modules  
 artikelnr. 2119910012



CHB24 2 rijen - 24 modules  
 artikelnr. 2119910024



CHB36 3 rijen - 36 modules  
 artikelnr. 2119910036

## Installatie van de SEP en GACIA groepenkasten

Gefeliciteerd met de door u aangeschafte CHB groepenkast met de modulaire componenten van SEP Europe en/of GACIA Europe. Deze kast zorgt ervoor dat de bewoners overal in de woning veilig elektriciteit kunnen gebruiken. De groepenkast beschermt tegen storingen met betrekking tot elektriciteit of defecte apparaten die zijn aangesloten op deze installatie. Mits deze op de juiste wijze is geïnstalleerd.

Als installateur weet u hoe u deze veilig en op de juiste manier moet aansluiten.

Om toch onverhoopt verkeerde handelingen uit te sluiten hebben we voor u een aantal controles en aandachtspunten op een rijtje gezet. Hiermee voorkomt u onnodig tijdverlies aan installatie- uitzoek- en testwerk.

Daarnaast ziet uw klant dat u ervaren bent in het snel plaatsen van een goedwerkende groepenkast.

**De distributeur van SEP Europe en GACIA Europe biedt u extra service en technisch support.**

De SEP en GACIA groepenverdelers worden geheel compleet geleverd **inclusief alle toebehoren** om op elke locatie deze direct te kunnen plaatsen.

De CHB serie biedt naast de complete groepenkast ook een groot aantal accessoires en toebehoren.  
(Zie achterkant voor een overzicht met artikelnummers)

Heeft u vragen of wenst u technische ondersteuning? U kunt als installateur hiervoor contact opnemen met uw leverancier of via Schotman Elektro b.v. in Assen.  
info@schotmanelektro.nl / 088 - 5460735

Aantekeningen:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## Het is van belang dat uw groepenverdelers optimaal zijn werk kan doen. Lees onderstaande aandachtspunten nog eens goed door.

Hiermee onderscheidt u zich van de gemiddelde installateur, als u onderstaande punten bij elke installatie blijft checken.

De groepenkast wordt in een doos geleverd. Deze doos bevat ook een handleiding voor de bewoner, een groepenverklaring, groepen-stickervel, toebehoren voor uw installatie op maat. En deze instructie checklijst t.b.v. de installatie.

**Deze groepenkast is getest in onbelaste toestand.** Daar wij niet kunnen instaan voor tijdens transport van losgeraakte schroeven, bouten, moeren en bedrading etc. wijzen wij u op de noodzaak een en ander te controleren vóór het inbedrijfstellen (NEN1010, NEN3140).

### • Checklist:

- Controleer de doos op transportbeschadiging. (indien schade aan de kast, z.s.m. melden bij uw leverancier).**
- Controleer het type artikelnummer / model met uw bestelling.**

### • Controleer alle verbindingen in de kast:

- Zijn de kammen (kamrails) goed aangesloten?
- Zijn alle schroeven, moeren, bouten goed aangedraaid?
- Is de bedrading goed bevestigd in de kooi?

### • Controle op de juiste spanning:

- Sluit de hoofdschakelaar aan.
- Is de spanning tussen nul en fase 230V, fase en fase 400V?
- Is de spanning boven de aardlekschakelaar de juiste?
- Is de spanning aan de onderzijde van de automaten de juiste?

### Schakel dan pas in!

Sluit dan de groepenkast af en draai de schroeven aan. De zwart (bijgeleverde) afdekstroken zorgen voor een nette afgewerkte kast. De transparante deur (en) kunt u zowel links als rechts vastzetten. Kies voor de bewoner de meest logische kant zodat deze op eenvoudige wijze de periodieke test van de aardlekschakelaar en/of aardlekautomaat kan uitvoeren.

Mochten er ondanks de opgevolgde aandachtspunten fouten worden geconstateerd. Gelieve met uw leverancier contact op te nemen.

Gecontroleerd door: \_\_\_\_\_ datum: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_